

Chytrý náramek

Příručka pro uživatele



Jak náramek nosit

Nejllepší je náramek nosit za styloidním výběžkem loketní kosti a nastavit jej za pomoci portu pro nastavení.

Nabíjení náramku

Při prvním použití se ujistěte, zda je baterie normálně nabitá. Slabá baterie způsobí vypnutí a náramek potom bude nutné nabít, aby se automaticky zapnul.

Postup pro nabíjení

Z náramku se vysune port.


Jeden konec nabíjecího kabelu zasuňte do portu s příslušným rozhraním a druhý konec se připojí k příslušnému rozhraní USB. Potom proběhne nabíjení.

Způsob použití

Vypnutí a zapnutí

- ① Ve vypnutém stavu se dotkněte dotykového tlačítka na dobu delší než 3 sekundy, zařizování začne vibrovat a zapne se.

- ② V zapnutém stavu se dotkněte funkčního tlačítka na dobu delší než 3 sekundy, zobrazí se rozhraní pro vypnutí. Vyberte možnost OFF (Vypnout). Pokud do 5 sekund nedojde k žádné operaci, vypne se napájení systému.



Rozhraní pro spuštění



Rozhraní pro vypnutí

(Off = vypnuto, On = zapnuto)

Ovládání

1. Krátkým dotknutím se funkčního tlačítka lze rozsvítit obrazovku nebo v zapnutém stavu přepnout zobrazení stránky.
2. Pokud při výchozím nastavení nedojde do 5 sekund k žádné činnosti, obrazovka zhasne.
3. Po přepnutí na rozhraní pro měření tepové frekvence systém automaticky spustí měření tepové frekvence. Po zobrazení výsledku obrazovka za 5 sekund zhasne.
4. Měření krevního tlaku je stejné jako v případě tepové frekvence.

Instalace aplikace na telefon

Naskenujte následující QR kód nebo přejděte do obchodu s aplikacem, stáhněte a nainstalujte aplikaci „Yoho Sports“.



Android



iOS

Požadavky na systém: Android 5.0 a vyšší, iOS 8 a vyšší, podpora telefonu pro standard Bluetooth 4.0.

Postup pro připojení

Při prvním použití připojte aplikaci, provede se kalibrace náramku a automatická synchronizace času. Jinak nebudou kroky a doba spánku správné.

① Po ukončení připojení si aplikace bude automaticky pamatovat adresu pro standard Bluetooth. Po otevření nebo při chodu na pozadí aplikace náramek vyhledá a připojí automaticky.

② Ujistěte se, zda je povolen chod aplikace v režimu na pozadí.

Hlavní funkce a nastavení aplikace

Osobní informace

Po otevření aplikace nejprve nastavte osobní informace.

Settings (Nastavení) → Personal Settings (Osobní nastavení).

Upravte své pohlaví, věk, výšku a váhu.

Nastavte cíl aktivity a cíl spánku, umožní vám to sledovat splnění. Můžete nastavit dobu pro upozornění na nedostatek aktivity, případně ji můžete vypnout, a to v nabídce Notification (Upozornění).

Upozornění

Příchozí hovor:

Vibrace a zobrazení jména nebo čísla (jméno se zobrazí pouze tehdy, pokud je v kontaktech, jinak se zobrazí číslo).

Zpráva:

Upozornění vibracemi se jménem z kontaktů nebo s číslem, pokud jméno není známé.

Jiná upozornění:

Vibrace v případě Wechat, QQ nebo jiných upozornění.

Sezení:

Vibrace a zobrazení ikony v případě nedostatečné aktivity po dobu nastavenou v osobních informacích.

Vibrace:

Přepnutím na možnost On (zapnuto) nebo Off (vypnuto) se povolí nebo nepovolí funkce vibrací na náramku pro upozornění.

Rady pro upozornění pro uživatele aplikace Android:

Povolte chod aplikace Yoho Sports na pozadí při používání upozornění a ve správě oprávnění ji přidejte k důvěryhodným.

Hlavní funkce a nastavení aplikace

Chytrý alarm

Až 3 alarmy s uživatelsky přívětivými vibracemi. Podpora offline alarmů hodin.

Nastavení zobrazení náramku

Stiskněte tlačítko a vyberte rozhraní pro zobrazení.

Neobvyklé odpojení

Vibrace a zobrazení ikony, pokud dojde k neobvyklému odpojení náramku (neodpojen použitím nebo systémem).

Vyhledání náramku


Klikněte na položku „Find band“ (Vyhledat náramek), po spojení s telefonem bude náramek vibrovat.

Pořízení selfie zatřesením

Otevřete rozhraní a zatřeste náramkem, po 3 sekundách odpočítávání kamera na telefonu pořídí fotografii.

Popis symbolů

Rozhraní hodin



Stále svítící ikona standardu Bluetooth indikuje úspěšné připojení k telefonu. Jinak ikona zmizí. Po synchronizaci s telefonem je automaticky kalibrován čas.

Rozhraní Steps (Kroky)

Náramek pro zaznamenávání kroků noste každý den.

Stále kontroluje kroky v reálném čase.

Rozhraní Vzdálenost

Zobrazí celkovou vzdálenost s použitím počítání kroků.

Rozhraní Kalorie

Zaznamenává spálené kalorie v rámci cvičení.

Rozhraní Tepová frekvence a Krevní tlak

Náramek zahájí měření krevního tlaku nebo tepové frekvence ihned po jeho připojení k rozhraní pro tepovou frekvenci nebo krevní tlak.

V případě rozhraní pro měření tepové frekvence a krevního tlaku je pro náramek zapotřebí snímač tepové frekvence a krevního tlaku.

Často kladené dotazy

Proč se po povolení oznámení nezobrazí žádné oznámení?

Uživatelé Androidu: Ujistěte se, zda je náramek připojen k telefonu. Potom otevřete oprávnění a povolte přístup k příchozím hovorům, zprávám a kontaktům v nastaveních

při chodu na pozadí. Pokud je nainstalovaná bezpečnostní aplikace, přidejte aplikaci Yoho Sports k důvěryhodným.

Uživatelé iOS: Pokud se ani po připojení nezobrazí žádné oznámení, restartujte telefon a znovu jej připojte. Potom po požadavku na připojení s použitím standardu Bluetooth klikněte na tlačítko Pair (Připojit).

Základní parametry:

Název výrobku	Chytrý náramek	Baterie	Lithiový polymer
Motor pro vibrace	Podpora	Připojení	BLE 4.0
Teplota	-10 °C ~ 50 °C	Snímač	Akcelerometr s malým výkonem
Systém	iOS8 a vyšší / Android5.0 a vyšší		

Bezpečnostní upozornění

1. Nenoste náramek při sprchování nebo plavání.
2. Při synchronizaci údajů náramek připojte.
3. Pro nabíjení používejte vestavěný nabíjecí kabel.
4. Nevystavujte náramek vyšší vlhkosti nebo velmi vysoké nebo nízké teplotě.

5. V případě chyby náramku zkontrolujte, zda je paměť telefonu dostatečná a zda je služba zavřena nebo není, potom restartujte telefon a opakujte akci.

Seznam výrobků:

Chytrý náramek	1
Nabíjecí kabel	1
Příručka pro uživatele	1
Obalová krabice	1